


## SERVO-DRIVE flex



## Bestellinformation

Kühlschrank bis NH 178 cm,  
Gefrierschrank bis NH 158 cm



1x SERVO-DRIVE flex Set

Gefrierschrank ≥ NH 178




2x SERVO-DRIVE flex Set

Kühl- und Gefrierkombination




2x SERVO-DRIVE flex Set

### Bestellung bei 1 Einheit



SERVO-DRIVE flex Set	1x	576965
Steckernetzteil 16 W (siehe Tabelle Seite 16)	1x	625764

### Bestellung bei 2 Einheiten



SERVO-DRIVE flex Set	2x	576965
Blum Netzgerät 72 W (Verwendung für mehr als 1 Einheit, siehe Tabelle Seite 16)	1x	625772
Netzkabel		406278
Netzgerätehalterung Korpusunterbodenmontage	1x	406311
alternativ: Netzgerätehalterung Wandmontage	1x	491727
Synchronisationskabel 300 cm, R7035 lichtgrau (nur bei Gefriergeräten mit einer Höhe von 178 cm)		585118
Verbindungsknoten (1x), Kabelendenschutz (2x)		491566
Verteilerkabel schwarz zum Ablängen		585117
Kabelhalter		406318
Für die Kühl-Gefrierkombination empfohlen:		
SERVO-DRIVE Schalter		534030
Funkempfänger		576967




# SERVO-DRIVE flex



## Bestellinformation

	<b>Netzkabel</b>		
	Länder		
	Netzkabel CH	10 Stk.	<b>406278</b>

	<b>Blum-Netzgerät</b>		
	72 W	10 Stk.	
	Sprachpakete Montage- und Bedienungsanleitung		
	<b>A</b> DE, EN, FR, IT, NL		<b>625772</b>
Pro Verteilerkabel nur 1 Blum-Netzgerät zulässig!			

	<b>Blum-Steckernetzteil 16W</b>		
	<b>Netzadapter (x)*</b>		
	Variabel		<b>Art.-Nr.</b>
			<b>625764</b>

\* Nicht für mehrere Antriebseinheiten zulässig!

<b>Optionales Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte zur Vergrößerung des Auslösebereiches</b>		
	SERVO-DRIVE Schalter	<b>534030</b>
	Funkempfänger	<b>576967</b>
		